

DETECCIÓN DE MASCARILLAS EN TIEMPO REAL

Desarrollo en aplicaciones con visión artificial



GRUPO DE TRABAJO



TAMARA
Reategui



ALEXIS
Coronado



2020

SUCESOS



- COVID 19
- Iniciativas en distintos rubros
- Crecimiento de la conectividad y aplicaciones.
- Aplicaciones usando inteligencia artificial.

GLOBAL PANDEMIC





Detección de mascarillas en ambientes de alta concurrencia



DESARROLLOS



LOGMASK: Servicios para la detección de personas con mascarillas

https://www.logmask.com/es/#mask_detection

TRYO.LAB: Detección de personas con mascarillas en calles


<https://youtu.be/SQCHaHkPoSQ>




Solución

Detector de mascarillas en tiempo real

- Estructura MobileNetV2
- Estructura R CNN





MobileNetV2

CÓMO FUNCIONA

In a nutshell

1

Leer frame del video



Lectura de frame en el que se analizara la presencia de rostros con mascarilla

2

Detectar objeto




Face detector

Modelo : SSD, red neuronal pre entrenado para la detección de rostros.

Output: Array con ROIs de la imagen (faces) y sus ubicaciones (locs) que generan los bounding boxes

3

Clasificar



Mask detector

Modelo : MobileNetV2, red neuronal que clasifica en dos clases with mask o without mask

Output: Score entre 0 y 1 que significa la probabilidad del uso o no de la mascarilla en ese ROI

4

Repetir el proceso para cada frame

Repetir el proceso en cada frame al detectar al menos un rostro hasta el break

Arquitectura

Frame



Face detector

- Modelo: SSD
 - Files
 - . **prototxt** : define el modelo de la arquitectura (ejem. las capas)
 - . **caffemodel**: contiene los pesos de las capas.
 - Cargar
- ```
facenet = cv2.dnn.readnet (prototxtPath, weightsPath)
```

## Mask detector

### TRAINING

- Dataset
- Data augmentation
- Fine tuning set up
  - Cargar MobilenetV2
  - Crear nueva capa FC
  - Freeze
- Compilar
  - Optimizador (ADAM/SGD)
  - Loss: Binary-crossentropy
- Entrenamiento
- predicción
- Plot

### APPLYING



Aplicar el clasificador de deteccion de mascarillas a cada ROI para determinar la existencia de rostros mascarillas.

## Despliegue

La función detect-and-predict mask acepta tres paramatros:

- Frame: un frame del stream
- faceNet: modelo usado para detectar rostros.
- maskNet: modelo para clasificador la detección de mascarillas

## Results




# TRAINING

## ► DATASETS


# 1915

Imágenes con mascarilla  
test size = 0.2



# 1918

Imágenes sin mascarilla  
test size = 0.2






# TRAINING

## ► Classification report

### TRAINING

- Dataset
- Data augmentation
- Fine tuning set up
  - Cargar MobilenetV2
  - Crear nueva capa FC
  - Freeze
- Compilar
  - Optimizador
  - Loss: Binary-crossentropy
- Entrenamiento
- predicción
- Plot



### COMPILAR:

```
Epoch 1/20
34/34 [=====] - 30s 885ms/step - loss: 0.6431 - accuracy: 0.6676 -
val_loss: 0.3696 - val_accuracy: 0.8242
Epoch 2/20
34/34 [=====] - 29s 853ms/step - loss: 0.3507 - accuracy: 0.8567 -
val_loss: 0.1964 - val_accuracy: 0.9375
Epoch 3/20
34/34 [=====] - 27s 800ms/step - loss: 0.2792 - accuracy: 0.8820 -
val_loss: 0.1383 - val_accuracy: 0.9531
Epoch 4/20
34/34 [=====] - 28s 814ms/step - loss: 0.2196 - accuracy: 0.9148 -
val_loss: 0.1306 - val_accuracy: 0.9492
Epoch 5/20
34/34 [=====] - 27s 792ms/step - loss: 0.2006 - accuracy: 0.9213 -
val_loss: 0.0863 - val_accuracy: 0.9688
...
Epoch 16/20
34/34 [=====] - 27s 801ms/step - loss: 0.0767 - accuracy: 0.9766 -
val_loss: 0.0291 - val_accuracy: 0.9922
Epoch 17/20
34/34 [=====] - 27s 795ms/step - loss: 0.1042 - accuracy: 0.9616 -
val_loss: 0.0243 - val_accuracy: 1.0000
Epoch 18/20
34/34 [=====] - 27s 796ms/step - loss: 0.0804 - accuracy: 0.9672 -
val_loss: 0.0244 - val_accuracy: 0.9961
Epoch 19/20
34/34 [=====] - 27s 793ms/step - loss: 0.0836 - accuracy: 0.9710 -
val_loss: 0.0440 - val_accuracy: 0.9883
Epoch 20/20
34/34 [=====] - 28s 838ms/step - loss: 0.0717 - accuracy: 0.9710 -
val_loss: 0.0270 - val_accuracy: 0.9922
```


[INFO] evaluating network...

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| with_mask    | 0.99      | 1.00   | 0.99     | 383     |
| without_mask | 1.00      | 0.99   | 0.99     | 384     |
| accuracy     |           |        | 0.99     | 767     |
| macro avg    | 0.99      | 0.99   | 0.99     | 767     |
| weighted avg | 0.99      | 0.99   | 0.99     | 767     |

[INFO] saving mask detector model...

# TRAINING

## ► Gráficas



1

**Optimizador:** SGD

**Lr:**  $1e-2$

**Epochs:** 20

**BS:** 32

**Loss:** binary\_crossentropy

**Metric:** Accuracy



2

**Optimizador:** ADAM

**Lr:**  $1e-4$


**Epochs:** 40

**BS:** 32

**Loss:** binary\_crossentropy

**Metric:** Accuracy





# **Faster R CNN**

# CÓMO FUNCIONA

In a nutshell

1

Leer frame del video



Lectura de frame en el que se analizara la presencia de rostros con mascarilla

2

Detectar objeto



Face detector


**Modelo :** RPN

Se encarga de proponer las ROI donde haya un objeto presente, las cuales servirán de input para la siguiente capa, para este caso rostros.

**Output:** Tensor con los BBS de las ROI con rostros

3

Clasificar



Mask detector

**Modelo :**

- Clasificador SoftMax
- Regresor con regularización para los BBs

**Output:** Tensor

- Score (0-1)
- Coordenadas de los BBs
- Categoría del objeto detectado del BB

4


Repetir el proceso para cada frame



Repetir el proceso en cada frame al detectar al menos un rostro hasta el break



# Arquitectura




# TRAINING

## ► Classification report

### TRAINING


- Dataset
- Fine tuning set up
  - SGD : Lr = 0.005 , momentum = 0.9  
weight decay = 0.0005
- Num. Epochs = 5 , 10 ,15, 25, los mejores resultados se obtuvieron con 10 epocas
- Batch Size : 5



### COMPILAR:

```
Epoch: [4] [170/171] lr: 0.000500
loss: 0.1688 (0.1854)
loss_classifier: 0.0632 (0.0613)
loss_box_reg: 0.0955 (0.1173)
loss_objectness: 0.0009 (0.0017)
loss_rpn_box_reg: 0.0032 (0.0051)
```

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95   area= all   maxDets=100 ]   | = 0.475 |
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.50   area= all   maxDets=100 ]        | = 0.806 |
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.75   area= all   maxDets=100 ]        | = 0.495 |
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95   area= small   maxDets=100 ] | = 0.326 |
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95   area=medium   maxDets=100 ] | = 0.480 |
| Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95   area= large   maxDets=100 ] | = 0.528 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area= all   maxDets= 1 ]       | = 0.302 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area= all   maxDets= 10 ]      | = 0.574 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area= all   maxDets=100 ]      | = 0.617 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area= small   maxDets=100 ]    | = 0.519 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area=medium   maxDets=100 ]    | = 0.615 |
| Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95   area= large   maxDets=100 ]    | = 0.661 |



```
Epoch: [9] [170/171]
loss: 0.1491 (0.1686)
loss_classifier: 0.0567 (0.0555)
loss_box_reg: 0.0912 (0.1066)
loss_objectness: 0.0004 (0.0016)
loss_rpn_box_reg: 0.0028 (0.0048)
```



# ► Resultados



# ► Referencias

Tutorial de Transfer learning

- [https://pytorch.org/tutorials/intermediate/torchvision\\_tutorial.html](https://pytorch.org/tutorials/intermediate/torchvision_tutorial.html)

Notebook Inicial de Kaggle:

- <https://www.kaggle.com/daniel601/pytorch-fasterrcnn>
- 

Archivos utilitarios para cálculo de Loss en test:


- <https://github.com/pytorch/vision>

Tutoriales Y Explicaciones Youtube:

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLqnsIRFeH2UrcDBWF5mfPGpqQDSta6VK4> (*Canal muy recomendado de tutoriales referentes a ml y dl*)
- [https://www.youtube.com/watch?v=v5bFVbQvFRk&ab\\_channel=ArdianUmam](https://www.youtube.com/watch?v=v5bFVbQvFRk&ab_channel=ArdianUmam)



# Contáctanos



**TAMARA REATEGUI**

tam.reategui@gmail.com



**ALEXIS CORONADO**

itz\_@hotmail.es

<https://www.linkedin.com/in/alexis-Coronado-Ortiz-ab5b08117>